



Instrucciones para repostar un camión IVECO con Gas Natural Licuado (GNL) en una estación Alvernoil XS

1. Póngase ropa de protección, visera y guantes.
2. Ponga la pinza de tierra - ¡Atención! Los pernos hacen la conexión con el camión
3. Retire la tapa del puerto de alivio de presión del tanque del camión.
4. Abre la válvula de alivio de presión del tanque del camión.
5. Limpie la conexión de alivio de presión del tanque del camión con aire comprimido.
6. Retire la manguera de alivio de presión del soporte del dispensador de combustible.
7. Retire la tapa protectora de la manguera de alivio de presión.
8. Limpie la válvula de la manguera de alivio de presión con aire comprimido.
9. Conecte la válvula de la manguera de alivio de presión a la conexión del tanque de su camión.
10. Si es posible, reduce la presión en el tanque del camión a 7 bar.
11. Desconecte la manguera de alivio de presión de la conexión del camión.
12. Limpie la válvula de la manguera de alivio de presión con aire comprimido.
13. Cierre la válvula de la manguera de alivio de presión con la tapa protectora.
14. Coloque la válvula de la manguera de alivio de presión en el soporte del dispensador de combustible.
15. Limpie la conexión de alivio de presión del tanque del camión con aire comprimido.
16. Cierre la conexión de alivio de presión con la tapa.
17. Cierre la válvula de alivio de presión del tanque del camión.
18. Retire el tapón de la válvula de llenado de GNL.
19. Limpie la válvula para el llenado de GNL en el tanque del camión con aire comprimido.
20. Retire la manguera de llenado de GNL del dispensador de combustible.
21. Limpie la válvula de la manguera de llenado de GNL con aire comprimido.
22. Conecta la válvula de la manguera de llenado de GNL a la válvula de llenado de GNL.
23. Inserte la tarjeta de combustible en el terminal de combustible / punto de venta.

24. Ingresa el PIN.
25. Confirme el estado de entrenamiento.
26. ¡IMPORTANTE! Seleccione la marca del fabricante del camión de GNL (IVECO, Scania, Volvo).
27. Introduzca la lectura del velocímetro del camión.
28. Seleccione la bomba de combustible - el número se encuentra en la parte superior de la bomba de combustible junto a la boquilla de la manguera de GNL.
29. Retire la tarjeta de combustible.
30. ¡ATENCIÓN! **¡Comienza la fase de preenfriamiento automático! Cuatro guiones aparecen en la ventana de precios de UNIT. No presione ningún botón! Este proceso puede llevar varios minutos.**
31. No presione el botón negro hasta que el precio se muestre en la ventana de precios de UNIT. **No suelte el botón negro.** Si se suelta el botón negro, el reabastecimiento de combustible abortará.
32. Después de repostar, solicite el recibo de combustible a la terminal de combustible. Presione el botón verde "Recibo", seleccione la bomba de combustible, retire el recibo.
33. Desconecta la manguera de llenado de LNG.
34. Limpie la válvula de la manguera de llenado de GNL con aire comprimido.
35. Coloque la válvula de la manguera de llenado de GNL en el soporte del dispensador de combustible.
36. Limpie la válvula de llenado de GNL del tanque del camión con aire comprimido.
37. Cierre la válvula para el llenado de GNL en el tanque del camión con el tapón.
38. Retire la pinza de tierra y sujétela a la placa de retención.
39. Gracias por llenarse de Alternoil. ¡Le deseamos un buen viaje!