



Instructions pour le ravitaillement d'un camion IVECO en gaz naturel liquéfié (GNL) dans une station Alternoil XS

1. Mettez des vêtements de protection - visière et gants.
2. Mettez la pince de mise à la terre - Attention ! Les boulons font la liaison avec le camion
3. Enlever le bouchon de l'orifice de décompression du réservoir du camion.
4. Ouvrez la soupape de surpression du réservoir du camion.
5. Nettoyez à l'air comprimé le raccord de décharge de pression du réservoir du camion.
6. Retirez le tuyau de décharge de pression du support du distributeur de carburant.
7. Retirez le capuchon de protection du tuyau de décharge de pression.
8. Nettoyez la valve du tuyau de décharge de pression avec de l'air comprimé.
9. Raccordez la valve du tuyau de surpression au raccord de votre réservoir de camion.
10. Si possible, réduisez la pression dans le réservoir du camion à 7 bars.
11. Débranchez le tuyau de décharge de pression du raccord sur le camion.
12. Nettoyez la valve du tuyau de décharge de pression avec de l'air comprimé.
13. Fermez la valve du tuyau de décharge de pression avec le bouchon de protection.
14. Placez la soupape du tuyau de surpression dans le support du distributeur de carburant.
15. Nettoyez à l'air comprimé le raccord de décharge de pression du réservoir du camion.
16. Fermez le raccord de décharge de pression avec le bouchon.
17. Fermez la soupape de surpression du réservoir du camion.
18. Retirez le bouchon de la vanne de remplissage du GNL.
19. Nettoyez à l'air comprimé la vanne de remplissage du GNL sur le réservoir du camion.
20. Retirez le tuyau de remplissage de GNL du distributeur de carburant.
21. Nettoyez la valve du tuyau de remplissage de GNL avec de l'air comprimé.

L'utilisation de ce mode d'emploi se fait aux risques et périls du conducteur. Alternoil exclut toute responsabilité pour tout dommage aux personnes ou aux biens résultant de l'utilisation de ce mode d'emploi. Cette exclusion de responsabilité s'applique également en cas de négligence grave. Ces instructions d'utilisation remplacent toutes les instructions d'utilisation précédentes pour le ravitaillement en carburant de ce constructeur de véhicules.

22. Raccordez la vanne du tuyau de remplissage de GNL à la vanne de remplissage de GNL.
23. Insérez la carte de carburant dans le terminal de carburant / point de vente.
24. Entrez le code PIN.
25. Confirmer le statut de la formation.
26. IMPORTANT ! Sélectionnez la marque du constructeur de camions GNL (IVECO, Scania, Volvo).
27. Saisissez la lecture de l'indicateur de vitesse du camion.
28. Sélectionnez la pompe à carburant - le numéro se trouve sur le dessus de la pompe à carburant, à côté du pistolet du tuyau GNL.
29. Retirez la carte de carburant.
30. ATTENTION ! !! La phase de pré-refroidissement automatique commence ! Quatre tirets sont affichés dans la fenêtre de prix UNIT. N'appuyez sur aucun bouton ! Ce processus peut prendre plusieurs minutes.
31. N'appuyez pas sur le bouton poussoir noir tant que le prix n'est pas affiché dans la fenêtre de prix UNIT. NE PAS relâcher le bouton-poussoir noir. Si le bouton-poussoir noir est relâché, le ravitaillement en carburant sera interrompu.
32. Après le ravitaillement, demandez le reçu de carburant au terminal des carburants. Appuyez sur le bouton vert "Reçu", sélectionnez la pompe à essence, retirez le reçu.
33. Desserrer le tuyau pour le remplissage du GNL.
34. Nettoyez la vanne du tuyau de remplissage de GNL à l'air comprimé.
35. Placez la valve du tuyau de remplissage de GNL dans le support du distributeur de carburant.
36. Nettoyez à l'air comprimé la vanne de remplissage de GNL sur le réservoir du camion.
37. Fermez la vanne de remplissage de GNL sur le réservoir du camion avec le bouchon.
38. Retirez la pince de terre et fixez-la sur la plaque de retenue.
39. Merci de faire le plein d'Alternoil. Nous vous souhaitons un bon voyage !